REPORT ESERCIZIO LESSON 4

Esercizio:

Mettere in comunicazione il laptop-PT0 con IP 192.168.100.100 con il PC-PT-PC0 con IP 192.168.100.103


Mettere in comunicazione il laptop-PT0 con IP 192.168.100.100 con il laptop-PT2 con IP 192.168.200.100

Spiegare, con una relazione, cosa succede quando un dispositivo invia un pacchetto ad un altro dispositivo di un'altra rete.

Iniziamo a progettare la rete partendo dai due Switch (Switch0 e 1) collegati rispettivamente a due sottoreti differenti :

- Switch 0 collegato alla sottorete con gateway 192.168.100.1/24 e che collega Laptop0 (192.168.100.100), Laptop1 (192.168.100.102) e PC0 (192.168.100.103)
- Switch1 collegato alla sottorete con gateway 192.168.200.1/24 e che collega Laptop2 (192.168.200.100) e PC (192.168.200.103)

Successivamente impostiamo il Router collegato ai due Switch impostando i gateway con le gigabit.




Adesso mettiamo in comunicazione il Laptop 0 con il PC0 manda una richiesta ARP (un protocollo che serve per trovare l'indirizzo MAC) per ottenere l'indirizzo MAC. Lo switch, che lavora al livello 2 della rete, inoltra la richiesta al PC0, che risponde con il suo indirizzo MAC. Una volta ricevuto l'indirizzo, il Laptop0 invia i dati usando l'indirizzo MAC del PC0, che li

riceve. Da come si può vedere dall'immagine sottostante.



Invece per poter comunicare con un pc che si trova in una sottorete differente, come ad esempio il Laptop2.

Il Laptop0 manda i dati al Router, che li inoltra al Laptop2



In poche parole: se i computer sono nella stessa rete locale, si scambiano i dati direttamente; se sono in reti diverse, usano il router come intermediario